Fahrmotorenlüfter Automatik:

F15 - Lüfter startet mit F1 und Geschwindigkeit >0 automatisch, kann aber im Stand manuell eingeschaltet werden. Nach dem Stillstand der Lok kann der Nachlauf des Lüfters mit 2 x kurz drücken vorzeitig ausgeschaltet werden.

Bremsgeräusch deaktivieren:

F27 – Deaktiviert das Bremsenquietschen beim Anhalten des Zuges.

Bahnhofsdurchsagen:

F10 - Innenansage/Bahnhofsdurchsage:

Innenansage Lufthansa-Express: CV32=Wert 1 + CV439 Wert 0 / Bahnhofsdruchsage Intercity: CV32=Wert 1 + CV439 Wert 1

F14 - Bahnhofsdurchsage 1 (Einfahrt):

Lufthansa-Express: CV32=Wert 1 + CV431= Wert 0,1 / Intercity: CV32=Wert 1 + CV431= Wert 2,3

F18 - Bahnhofsdurchsage 2 (Abfahrt):

Lufthansa-Express: CV32=Wert 1 + CV459= Wert 0,1 / Intercity: CV32=Wert 1 + CV459= Wert 2,3

Taste	Funktion	Soundslots	Lautstärke CVs	Lautstärke Werte
F0	Licht vorn			
F1	Fahrgeräusch ein/aus	1, 2, 3, 5, 20, 31	259, 267, 275, 291, 411, 499	110, 28, 45, 70, 110, 210
F2	Signalhorn	4	283	160
F3	Kurzpfiff	16	379	160
F4	Innenraumbeleuchtung1			
F5	Innenraumbeleuchtung2			
F6	Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang			
F7	Lokseite 1 Licht aus			
F8	Lokseite 2 Licht aus			
F9	Führerstandsbeleuchtung (Fahrtrichtungsabhängig)			
F10	Innenansage Lufthansa-Express: CV32=Wert 1 + CV439 Wert 0 / Bahnhofsdruchsage Intercity: CV32=Wert 1 + CV439 Wert 1	23	435	255
F11	Panto hoch/runter	27	467	100
F12	Schienenstöße	17	387	80
F13	Zugbremse anlegen/lösen (automatisch)	13	355	60
F14	Bahnhofsdurchsage 1 (Einfahrt) Lufthansa-Express: CV32=Wert 1 + CV431= Wert 0,1 / Intercity: CV32=Wert 1 + CV431= Wert 2,3	22	427	170
F15	Lüfter	5, 21	291, 419	70, 30
F16	Passagiertüren auf/zu	12	347	155
F17	Bremsfunktion 1 (mit Bremsventil Sound)	25	451	70
F18	Bahnhofsdurchsage 2 (Abfahrt) Lufthansa-Express: CV32=Wert 1 + CV459= Wert 0,1 / Intercity: CV32=Wert 1 + CV459= Wert 2,3	26	459	170
F19	Handbremse anlegen/lösen	18	395	80
F20	Schaffnerpfiff	10	331	80
F21	Weichenquietschen	19	403	100
F22	Bremsfunktion 2 (Magnetschienenbremse)	30	491	215
F23	Rangierfunk #1 (Rangierabstand)	24	443	90
F24	Kompressor	6	299	50
F25	Sanden	11	339	40
F26	Kurvenquietschen	15	371	120
F27	Kuppeln	8	315	70
F28	Pressluft ablassen	9	323	50
F29	Soundfader			
F30	Bremsgeräusch deaktivieren			
F31	Nicht belegt			