
L131352 Tenderlok Baureihe 92
DRG, Epoche II

L131362 ~ Tenderlok Baureihe 92
DRG, Epoche II

L131372 Digital Tenderlok Baureihe 92
DRG, Epoche II



L131352 >L31352<	L131362 >L31362<	L131372 >L31372<		
L31350-811-1	L31350-811-1	L31350-811-1	Radkontakt komplett	Wheel contact set complete
L31352-141-2	L31352-141-2	L31352-141-2	Abdeckplatte	Chassis cover
L31350-801-1	L31362-801-1	L31350-801-1	Leiterplatten-Set	PCB set
L31350-940-1	L31350-940-1	L31350-940-1	Schrauben-Set	Screw set
L31350-901-1	L31350-901-1	L31350-901-1	Kupplungsdeichsel-Set mit Feder	Coupling shaft with spring
L39881	L39881	L39881	Puffer-Set	Buffer set
L39870	L39870	L39870	Pufferbohlen-Steckteile-Set lang	Buffer beam parts long
L39871	L39871	L39871	Pufferbohlen-Steckteile-Set kurz	Buffer beam parts short
L39382	L39382	L39382	Haftreifen (4 Stück)	Rubber tires (4 pieces)
L38003			Brückenstecker 21-polig	Plug 21 pin
	L38975	L38975	Digital-Decoder	Digital decoder
	L38991		Mittelkontakt-Schleifer	Middle contact
	L38997		Halter Typ 3	Holder type 3