Die mit der MS 2 abrufbaren Funktionen belaufen sich auf 16, bzw. mit dem neuesten Update 32.

Taste	Funktion
F0	Lichtwechsel
F1	Fahrgeräusch
F2	Horn hoch
F3	Glocke
F4	Zugnummernanzeige
F5	Licht aus FS1
F6	Licht aus FS2
F7	Emergency lights
F8	Classification lights
F9	Drive hold
F10	Independent brake
F11	Lüfterventilator
F12	Kurvensensor aus
F13	Kupplungssound
F14	Handbremse
F15	Hauptschalter Fahrmotoren Notaus
F16	Luftpresser
F17	Lufttrocknung Kompressor aus
F18	Lufttrockung Kompressor an
F19	Luftablass kurz
F20	Sanden

F21 Sound Führerstandstür

F22 Diesel Fahrstufe auf

F23 Diesel Fahrstufe ab

F24 Dieselfahrstufenlogik ein/aus

F25 Dynamische Bremse

F26 Fahrtrichtungswähler neutral

F27 Bremse anlegen/lösen Automatik aus/ein

F28 Sound Automatische Schnellbremsung

F29 Sound Automatische Bremse

F30 Soundfader

F31 Lüfterjalousien öffnen/schließen