
Symbolische Darstellung
Symbolic Illustration




Ersatzteilliste
Replacement Parts

23387 DB ET-85/ES-85

Pos. Nr. Pos.no.	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
1	Motor Motor	85092	57
2	Stromabnehmer Pantograph	85335	29
3	Schraube M1,7x2,5 MS Screw M1,7x2,5 MS	85683	2
4	Druckfeder Pressure spring	86203	2
5	Feder für Stromabnehmer Spring for Pantograph	86236	3
6	Schneckensatz Worm set	86988	24
7	Kardanwelle Cardan shaft	87035	3
8	Kardanschale Cardan bearing	87036	3
9	Lokpfeife Loco whistle	88200	4
10	Umschaltkontakt Switch contact	89709	3
11	Schaltwelle Switch pin	89715	4
12	Schneckenlager Worm bearing	89750	4
13	Schneckendeckel Worm cover	91273	3
14	Bolzen o. Abb. Pin no ill.	91769	2
15	Motor-Masse Kontakt o. Abb. Motor-Contact no ill.	95149	2
16	Fenstersatz Glazing set	105398	15
17	Reflektorensatz Headlight set	105399	15
18	Dachleitung lackiert rot Roof wire coated red	105400	8
19	Gewicht Weight	105402	21
20	Seitenfenster ET Side glazing ET	105409	3
21	Scheibe 1,4x3x0,3 Washer 1,4x3x0,3	111847	2
22	Isolatorsatz Insulator set	122074	10
23	Gehäuse komplett ET - 85 35 Body ass. ET - 85 35	123646	64
24	Isolatorsatz Insulator set	122550	15
25	Seitenfenster ES Side glazing ES	105410	3
26	Platine komplett Printed circuit assembly	122072	37
27	Platine komplett ES Printed circuit assembly ES	122073	34
28	Gehäuse komplett ES - 85 06 Body ass. ES - 85 06	123647	60

Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten
We reserve the right to change the construction and specification

Auflage 01/2007
Edition 01/2007



23387 DB ET-85/ES-85 =

Pos. Nr. Pos.no.	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
1	Haftring 6,5-8,5mm Traction tires 6,5-8,5mm	85609	---
2	Schraube M.6X2.5 Screw M.6X2.5	85734	2
3	Feder Spring	86200	2
4	Kupplungsfeder Coupling spring	86201	2
5	Schneckenzahnrad Wor gear	86410	3
6	N-Kupplung kurz N-coupling short	89201	3
7	Radkontakt Wheelcontact	89830	3
8	Radsatz mit Haftring Wheel set with traction tyre	90940	18
9	Radsatz ohne Haftring Wheel set without traction tyre	90941	16
10	Zinkalunterteil Frame	105401	21
11	Zurüstbeutel Bag with accessories	105407	23
12	Drehgestellblende komplett Bogie frame assembly	105408	23
13	Glühlampe Bulb	109088	12
14	N - Puffer mit Ansatz N - Buffer	110024	2
15	Zwischenzahnrad Intermediate gear wheel	112464	2
16	Zwischenzahnrad Z=12 M=0,4 Intermediate gear wheel Z=12 M=0,4	114163	2
17	TS - Getriebe links / rechts Parts set gear left / right	122549	10
18	Kupplungsabdeckung Coupling cover	122564	2
19	Radsatz ohne Haftring ohne Zahnrad Wheel set without traction tyre / gear	90942	12
20	Bodenplatte ET Base plate ET	123778	23
21	Bodenplatte ST Base plate ST	123779	23

Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler, oder Ihrer Landesvertretung.
You can order your Replacement Parts at your local dealer, your country representative.