


Symbolische Darstellung
Symbolic Illustration


Roco **Ersatzteilliste**
Replacement Parts























12 o. Abb. / no ill.
Decoder für N u. H0e
Decoder for N u. H0e



























31023 =

Pos. Nr. Pos.no.	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
1	Schneckenzahnrad Z=22/12 M=0.3 Worm gear	86482	3
2	Zahnrad Z=14 gerade M=0.3 rot Gear Z=14 M=0.3 red	86496	2
3	Zahnrad Z=20/15 M=0.3 Gear Z=20/15 M=0.3	86504	4
4	GF-Schraube 1,6X6 GF-Screw 1,6x6	114836	2
5	Teilesatz Gehäuse Body part set	116285	8
6	TS-Führerh.Treppe+Abrollbügel Part set driver´s cab, tread and bail	116286	6
7	TS-Deckel+Führerhausblenden Part set cover and drivers cab bogie	116287	3
8	Lampensatz Lamp set	116288	3
9	TS-Kessell-Tender Part set boiler-tender	116289	6
10	Linsen+Fenstersatz Lens and window set	116291	21
11	Motorplatine komplett Motor circuit board	116293	26
12	Decoder N u. Hoe gewinkelter Kontakt Decoder N u. H0e	116638	70
13	Steuerung komplett Distributing regulator complete	116628	38
14	Motor Motor	116296	57
15	Grundrahmen+Getriebedeckelsatz Base frame and gear cap	116357	29
16	Zylinderblocksatz Cylinder block set	116308	3
17	Umlauf Running board	116622	10
18	Gehäuseunterteil Car body bottom	124077	35
19	Kessel lackiert und bedruckt Boiler coated and printed	116629	34
20	Führerhaus Drivers cab	116641	2
21	Führerhaustreppensatz Drivers cab step set	116346	3

Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten
We reserve the right to change the construction and specification

Auflage 06/2008
Edition 06/2008

Symbolische Darstellung
Symbolic Illustration



Roco **Ersatzteilliste**
Replacement Parts

31023 =

Pos. Nr. Pos.no.	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
1	SK-Schraube M1,6x5 SK-Screw M1,6x5	115317	3
2	Radsatz mit Zahnrad Wheelset with gear	116298	16
3	Radsatz ohne Zahnrad mitte Wheelset without gear middle	116299	13
4	Radsatz ohne Zahnrad vorne Wheelset without gear in front	116300	13
5	Gegengewichtsatz counter balance set	116301	4
6	Getriebeklammer Axel gear braket	116304	2
7	Kuppelstange Coupling rod	116306	2
8	Niete L=2,4 Blank L=2,4	116307	2
9	Getriebe komplett Gear box complete	116358	29
10	Grubenbahn-Kupplungsbügel Railway clamp	116315	2
11	Bosna-Kupplung Bosna-coupling	116316	2
12	Radkontaktbaugruppe links Wheel contact assembly left	116353	3
13	Radkontaktbaugruppe rechts Wheel contact assembly right	116354	3
14	Zurüstbeutel Bag with accessories	116320	19
15	Kupplungsdeckel Coupling cap	116626	4
16	Getriebeboden Gear bottom	116631	2
17	Kohlenkastenaufsatz Coal box top	124078	18
18	Generator ohne Leitung ES Generator without line ES	116640	2

Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler, oder Ihrer Landesvertretung:
You can order your Replacement Parts at your local dealer, your country representative: