



Symbolische Darstellung
Symbolic Illustration

Roco **Ersatzteilliste**
Replacement Parts


















































51142	DR	BR 80	=	

Pos. Nr. Pos.no.	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
1	Motor Motor	85110	28
2	Gehäuse Body Shell	131869	23
3	Druckfeder Spring	86209	3
4	Zahnrad z=14r; m 0,4 Gear T=14r; m 0,4	86403	3
5	Zahnrad z=17l; m 0,4 Gear T=17l; m 0,4	86406	3
6	Platine kpl. Printed circuit assembly	111378	21
7	Achse 2,6 x 9,3 Axle 2.6 x 9.3	89700	4
8	Achse 2,6 x 11,5 Axle 2.6 x 11.5	89701	4
9	Drahtlampe Light bulb 16V	109321	8
10	Zylinderblock Cylinder block	106653	12
11	Hebel links Lever left	91075	3
12	Hebel rechts Lever right	91076	3
13	Laternensatz Lanterne	95080	7
14	Dachlüfter Roof vent	95082	3
15	Lichtleitersatz Glazing set	108975	7
16	Lichtabdeckung Light cover	108976	4
17	Motorspange Motor clamp	106663	4
18	Puffer gewölbt Buffer vaulted	111380	3
19	Schneckenabdeckung Worm cover	106914	4
20	Schiebereinsatz Slide insert	107249	3
21	Zylinderschutzrohr Protection tube	107250	3
22	Brückenstecker rot Bridge connector, red	108037	6
23	Grundrahmen Loco frame	108973	12
24	Zylinderarretierung Cylinder holder	109304	4
25	Niederhalter Board fixing	111377	4
26	Puffer flach Buffer flat	111379	3

Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten
We reserve the right to change the construction and specification

Symbolische Darstellung
Symbolic Illustration



Ersatzteilliste
Replacement Parts

51142	DR	BR 80	=	

Pos. Nr. Pos.no.	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
1	GF-Schraube M 2 x 6 GF-Screw M 2 x 6	114828	3
2	Schraube M 1,4 x 3,2 / 1.1 Screw M 1,4 x 3,2 / 1.1	85764	3
3	Schraube M 1 x 3,6 Screw M 1 x 3,6	85765	3
4	Distanzhülse Distance tube	86100	6
5	Standardkupplung Coupling	121930	8
6	Kreuzkopfführungssatz Cross-head assembly	108966	8
7	Radsatz mit Zahnrad Wheelset with gear	90448	12
8	Radsatz ohne Zahnrad Wheelset without gear	90449	10
9	Getriebeboden Gears bottom	95085	12
10	Kontaktträger komplett Contact holder assembly	95087	12
11	Steuerung links Steering left	108964	7
12	Steuerung rechts Steering right	108965	7
13	Radkontakt Whell contact	107926	3
14	Kuppelstange links Connecting rod left	108962	7
15	Kuppelstange rechts Connecting rod right	108963	7

Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler, oder Ihrer Landesvertretung:
You can order your Replacement Parts at your local dealer, your country representative: