
Symbolische Darstellung
Symbolic Illustration

Ersatzteilliste
Replacement Parts




62244 Rh 93

68244

Pos. Nr. Pos.no.	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
1	Brückenstecker Connector	100644	7
2	Motor Motor	115377	55
3	GF - Schraube M2x25 GF - Screw M2x25	115533	2
4	Motorplatine kpl. Motor printed circuit ass.	122686	43
5	TS - Lokunterteil - Kessel Part set loco lower part a. boiler	122704	15
6	TS - Lichtnagel Linsen Fenster Part set lens window	122705	20
7	Teilesatz Part set	122707	6
8	Teilesatz Part setz	122708	9
9	Zusatzgewicht Additional weight	122716	6
10	Ventil Valve	122717	5
11	Fenster hinten Window rear	122726	5
12	Lokpfeife Loco whistle	122727	5
13	Griffstangensatz lackiert rot Handrail set coated red	122728	12
14	TS - Kessel Part set boiler	122729	12
15	TS - Luftpumpe Part set air pump	122730	6
16	Luftpumpe Ail pump	122731	3
17	Teilesatz Part set	122732	20
18	Stirnhandrad Front handwheel	122733	2
19	TS - Wasserkastengriffe Part set water tank handholds	122737	15
20	Kohlekastenblech Charring box	123897	5
21	Führerhaus kpl. Betr.Nr. 93.1394 Drivers cab ass No. 93.1394	125291	32
22	Kessel komplett Boiler assembly	125292	60
23	Wasserkasten komplett Water tank assembly	125293	38
AC - Wechselstrom			
24	Decoder Motorola Decoder Motorola	10738	---

Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten
We reserve the right to change the construction and specification

Symbolische Darstellung
Symbolic Illustration



Roco

Ersatzteilliste
Replacement Parts

62244 Rh 93

68244

Pos. Nr. Pos.no.	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
1	Haftringsatz 10Stk. 12,5-13,8mm Set with traction tires 10 pieces	40066	---
2	Schraube M1,6x12 Screw M1,6x12	85763	2
3	Zugfeder Pull-spring	86208	2
4	Zahnrad Z=17/0,4G Gear Z=17/0,4G	86418	2
5	Zahnrad Z=19/12 M0,4 Gear Z=19/12 M0,4	86424	3
6	Zahnrad Z=19R/13 M0,4 Gear Z=19R/13 M0,4	86476	2
7	Zubehörrahmensatz Push in part set	108322	8
8	GF - Schraube M2x5 GF - Screw M2x5	114966	2
9	GF - Schraube M1,6x5 GF - Screw M1,6x5	115269	2
10	SK - Schraube M2x4 SK - Screw M2x4	115541	2
11	Lichtflex kpl. Light flex ass.	122687	10
12	Trägerplatine kpl. Printed circuit ass.	122695	35
13	TS - Vorlauf m. Kontakt u. Litzen Part set	122696	14
14	TS - Nachlauf m. Kontakt u. Litzen Part set	122697	14
15	TS - Radbolzen u. Treibradscheiben Part set	122699	12
16	Grundrahmen lackiert Base frame coated	122701	30
17	Getriebedeckel lackiert Gear cover coated	122702	16
18	Kuppelstangensatz links u. rechts Connecting rod set left a. right	122703	18
19	Teilesatz Part set	122706	12
20	E-Leitung links E-wire left	122709	7
21	Wasserkastengewicht Water tank weight	122710	10
22	TS - Fahrgestell Part set chassis	122718	17
23	Federnplatte Spring board	122719	10
24	TS - Umlaufblech Part set running board	122725	29
26	Puffer flach Buffer flat	117440	4
27	Puffer gewölbt Buffer vaulted	88503	4
28	Feder Spring	123405	2
29	Zurüstbeutel Bag withaccessories	125294	28
30	Kuppelradsatz m. Achsl. lackiert Wheelset coated	123749	20
31	Kuppelradsatz lackiert Wheelset coated	123750	18
32	Treibradsatz lackiert Drive wheelset coated	123751	20
33	Kuppelradsatz lackiert m. Haftr. m.Zahnrad Wheelset coated w. traction tyre w. gear	123752	21
34	Steuerung kpl. Steering ass.	125295	70
35	Vorlaufradsatz lackiert Pilot wheelset coated	123756	14
36	Steuerungsträger Steering bearing	123757	5
37	TS - Pufferbohle vorne u. hinten Part set	122700	13
38	Attrappenrahmen klein Push in part set, small	107808	3
AC -Wechselstrom			
39	Haftringsatz 10Stk. 12,5-15,3mm Set with traction tires 10 pieces	40075	---
40	Schleifer 42mm Slider 42mm	86030	---
41	Schleiferkontakt Slider contact	122738	4
42	Trägerplatine kpl. Printed circuit ass.	122743	35
43	Lokboden AC Drive wheelset	122744	15
44	Kuppelradsatz lackiert Wheelset coated	123772	20
45	Kuppelradsatz lackiert Wheelset coated	123773	18
46	Treibradsatz Drive wheelset	123774	20
47	Kuppelradsatz lackiert m. Haftr. m.Zahnrad Wheelset coated w. traction tyre w. gear	123775	21

Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler, oder Ihrer Landesvertretung:
You can order your Replacement Parts at your local dealer, your country representative: