


Symbolische Darstellung
Symbolic Illustration


Roco **Ersatzteilliste**
Replacement Parts














































62292 SNCB Rh 96 =

Pos. Nr. Pos.no.	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
1	Motor mit Schwungmasse Motor	85138	55
2	Steckteilesatz Push in part set	126084	18
3	TS - Fenster - BR74 Part set window	95384	18
4	Umlaufblech - BR74 Running board	95399	12
5	TS - Griffe, Handrad, Leitung Part set handrails, hand wheel, lines	95421	12
6	GF-Schraube M2x6 mm GF-Screw M2x6 mm	114828	2
7	GF-Schraube M1,6x4 mm GF-Screw M1,6x4 mm	114850	2
8	Brückenstecker mit Kondensator Connector with capacitor	125666	12
9	Abdeckung Cover	125984	4
10	Platine kpl. m. LED-oben Printed circuit ass. w. LED	126078	57
11	Kessel kpl. 96.030 Boiler ass. 96.030	126079	73
12	Domdeckel lackiert Dome cover coated	126105	5
13	TS - Kessel Part set boiler	125999	15
14	Gewicht lackiert Weight coated	126001	20
15	Schaltachse brüniert Drive shaft for locking device bronzed	126002	7
16	Führerhaus kpl. 96.030 Drivers cab ass. 96.030	126083	35
17	TS - Kessel lackiert Part set boiler coated	126085	12
18	Luftpumpe Sicherheitsventil Air pump, safty valve	126109	5
19	Scheibe Washer	126011	2
20	Kesselunterteil lackiert Boiler underpart coated	126106	7
21	Zylinderspeiserohr li. + re. Cylinder line left a. right	126071	4
22	Griffstange 4x26 - brüniert Handrail	126072	4

Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten
We reserve the right to change the construction and specification

Auflage 03/2009 Blatt 1909
Edition 03/2009 Page 1909

Symbolische Darstellung
Symbolic Illustration



Roco **Ersatzteilliste**
Replacement Parts

62292 SNCB Rh 96 =

Pos. Nr. Pos.no.	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
1	Haftringsatz 10Stk. 14,7-16,5mm Set w. traction tieres 10pieces 14,7-16,5mm	40071	---
2	Schraube M1,6x14 mm Screw M1,6x14 mm	85729	2
3	Schraube M1,4x3,2/1,1 mm Screw M1,4x3,2/1,1 mm	85764	2
4	Schraube M1x3,6 - sil./brün. Screw M1x3,6 - sil./bronzed	85765	2
5	Schraube M1,4x3,2x1,5 brüniert Screw M1,4x3,2x1,5 bronzed	85770	3
6	Distanzhülse Spacer	86100	5
7	Feder Spring	86202	2
8	Zugfeder Spring	86208	2
9	Zahnrad Z=19/12 M 0,4 mm Gear Z=19/12 M 0,4 mm	86424	3
10	Achszahnrad Axle gear	86465	2
11	Schneckenzahnrad Worm gear	86476	2
12	Puffer rund flach - Metall Buffer flat round metal	88556	4
13	Puffer rund gewölbt - Metall Buffe vaulted round metal	88557	4
14	Radsatz gr. Gewicht o. Zahnrad Wheelset big weigt without gear	126061	18
15	Radsatz kl. Gewicht o. Zahnrad Wheelset smal weigt without gear	126060	18
16	Behälter vorne - BR74 Tank in front	126065	4
17	Pufferplatte Buffer plate	126418	3
18	Schiebereinsatz Part	95415	2
19	Puffer gewölbt rechts - Metall Buffer vaulted right metl	98859	4
20	Puffer flach links - Metall buffer flat left metal	98860	4
21	Laufgestelldruckfeder Spring	108226	2
22	Drahtstift Brad	110641	3
23	GF-Schraube M2x18 mm GF-Screw M2x18 mm	115062	2
24	SK-Schraube M1,6x5 DIN7500 sw SK-Screw M1,6x5 DIN7500 sw	115317	3
25	SK-Schraube M2x4 mm SK-Screw M2x4 mm	115541	2
26	SK-Schraube M2x10 mm SK-Screw M2x10 mm	123744	2
27	Steuerung kpl. - BR74 Steering ass.	126077	71
28	Kuppelstange links + rechts Connecting rod left a. right	125985	19
29	Unterteildeckel - BR74 Underpart cover	126063	10
30	Zurüstbeutel - Dampflok BR74 Bag with accessories	126080	25
31	Bremsschlauch Brake hose	92207	2
32	Lokunterteil Zinkal lack. BR74 Loco base frame coated	126081	41
33	Radsatz m. Haftringen+Zahnrad Wheelset w. tractiontyre w. gear	126062	20
34	TS - Lokunterteil Part set base frame	126066	15
35	Kupplungsdeichsel Coupling drawbar	125996	4
36	Vorlaufgestell kpl o. Radsatz Pilot frame ass. without wheelset	126064	16
37	Getriebedeckel lackiert Gear cover coated	126067	12
38	Vorlaufradsatz Wheelset	126075	16
39	TS - Lichtleiter+Laterneneins. Partset light transmission bar...	126110	15
40	Teilesatz Part set	126068	10
41	Zylinderblock lack. Cylinder block coated	126082	25
42	Kupplungshaken Coupling hook	92208	3

Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler, oder Ihrer Landesvertretung:
You can order your Replacement Parts at your local dealer, your country representative: