


Symbolische Darstellung
Symbolic Illustration


Roco **Ersatzteilliste**
Replacement Parts








































63337	DB	BR 80	=	


Pos. Nr. Pos.no.	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
1	Motor Motor	85110	28
2	Schraube M 1,6 x 5 Screw M 1,6 x 5	85702	4
3	Druckfeder Spring	86209	3
4	Zahnrad z=14r; m 0,4 Gear T=14r; m 0,4	86403	3
5	Zahnrad z=17l; m 0,4 Gear T=17l; m 0,4	86406	3
6	Platine kpl. Printed circuit assembly	87831	21
7	Achse 2,6 x 9,3 Axle 2.6 x 9.3	89700	4
8	Achse 2,6 x 11,5 Axle 2.6 x 11.5	89701	4
9	Seuthe Kontakt 1 Seuthe contact 1	89974	5
10	Seuthe Kontakt 2 Seuthe contact 2	89975	5
11	Hebel links Lever left	91075	3
12	Hebel rechts Lever right	91076	3
13	Laternensatz Lanterne	95080	7
14	Dachlüfter Roof vent	95082	3
15	Fenster vorne Front window	95083	5
16	Fenster hinten Rear window	95084	3
17	Motorspange Motor clamp	106663	4
18	Seuthehalter Seuthe holder	106912	6
19	Schneckenabdeckung Worm cover	106914	4
20	Schiebereinsatz Slide insert	107249	3
21	Zylinderschutzrohr Protection tube	107250	3
22	Brückenstecker rot Bridge connector, red	108037	6
23	Grundrahmen Loco frame	133274	12
24	Zylinderarretierung Cylinder holder	109304	4
25	Gehäuse kpl. Betr.nr. 80 036 Body Shell ass. no. 80 036	133266	23
26	Puffer flach Buffer flat	111379	3
27	Puffer gewölbt Buffer vaulted	111380	3
28	Zylinderblock Cylinder block	106653	12


Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten
We reserve the right to change the construction and specification


Symbolische Darstellung
Symbolic Illustration




















Ersatzteilliste
Replacement Parts

63337 DB BR 80 =

Pos. Nr. Pos.no.	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
1	GF-Schraube M 2 x 6 GF-Screw M 2 x 6	114828	3
2	Schraube M 1,4 x 3,2 / 1.1 Screw M 1,4 x 3,2 / 1.1	85764	3
3	Schraube M 1 x 3,6 brüniert Screw M 1 x 3,6 bronzed	85765	3
4	Distanzhülse Distance tube	86100	6
5	Kupplung kpl. Coupling ass.	121930	8
6	Zurüstbeutel Bag with accessories	122015	11
7	Radsatz mit Zahnrad Wheelset with gear	133280	12
8	Radsatz ohne Zahnrad Wheelset without gear	133279	10
9	Getriebeboden u. Niederhalter Gears bottom a. board fixing	133275	13
10	Kontaktträger komplett Contact holder assembly	133276	12
11	Steuerung links Steering left	133277	21
12	Steuerung rechts Steering right	133278	21
13	Radkontakt Whell contact	107926	3
14	Kuppelstange links u. rechts Connecting rod left a. right	133281	11

Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler, oder Ihrer Landesvertretung:
You can order your Replacement Parts at your local dealer, your country representative: