


Symbolische Darstellung
Symbolic Illustration


Roco **Ersatzteilliste**
Replacement Parts






















































62548	DB	BR 110.3	=
68548			~


Pos. Nr. Pos.no.	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
1	Stromabnehmer Pantograph	85429	39
2	Schraube M2x6 Screw M2x6	85672	2
3	Lokpfeife Loco whistle	88002	6
4	Antenne Antenna	88030	4
5	Puffer flach Buffer flat	88502	4
6	Puffer gewölbt Buffer vaulted	88503	4
7	Gummibettung Rubber embedding	89728	3
8	Maschinenraumfenster Window for machine room	114643	3
9	Lüftergitter Fan grill	114646	3
10	Lichtleiterabdeckung Light transmission bar cover	100597	3
11	Batteriekasten Batterry box	114623	3
12	Modulkasten -Lichtabdeckungssatz Modulholder- light cover set	114629	7
13	Isolatorsatz komplett Insulator set assembly	100602	27
14	Dachleitung lackiert Roof cable coated	100614	10
15	Dachleitung Roof cable	100615	6
16	Dachleitung Roof cable	100616	6
17	Brückenstecker Connector	100644	7
18	Lichtleiter rot Light transmission bar red	106308	3
19	Drahtlampe 16V Bulb 16V	108616	10
20	Kühlschlange Cooling part	114624	3
21	Platine komplett Printed circuit assembly	129258	43
22	Grundrahmen Base frame	113324	30
23	Lampen-Flexplatine Flexible printed cicuit for bulb	114625	27
24	GF-Schraube M2x5 GF-screw M2x5	114966	2
25	Fensterblendensatz Window screen set	124903	5
26	Lichtleitersatz Seitenfenster Light transmission set sidewindow	107379	20
27	Sirnfenster Front window	124907	7
28	Treppe Step	109109	2
29	Lichtabdeckung Light cover	121196	3
30	Isolator mit Loch Insulator	113300	2
31	Gehäuse komplett Betr.Nr. 112 491-6 Body assembly Loco no. 112 491-6	129539	70
32	UIC-Steckdose UIC-socket	114644	2
33	Dachaufbau kpl. lackiert Louver ass. coated	114642	7
34	Führerstand Drivers cab	106544	6
35	Stirnauftritt Step	129540	3
36	Pufferbrust Buffer breast	114632	2
37	TS-Türgriffe Part set door handrail	116661	3
38	E-Lokführer E-loco dirver	89732	5
39	Senkantrieb Hoist mechanism	88007	3
AC-Wechselstrom			
40	Decoder Mortorola Decoder Motorola	10732	---

Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten
We reserve the right to change the construction and specification
Auflage 08/2010 Blatt 2170
Edition 08/2010 Page 2170


Symbolische Darstellung
Symbolic Illustration




































































Ersatzteilliste
Replacement Parts

62548 DB BR 110.3 =

68548 ~

Pos. Nr. Pos.no.	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
1	Haftringsatz 10Stk. 12,5-13,8mm Set with traction tieres 10 pieces	40066	---
2	Motor Motor	85168	57
3	Beilagscheibe Washer	86108	2
4	Feder Spring	86202	2
5	Zahnrad Z=21 Gear Z=21	86414	2
6	Schneckenzahnrad Worm gear	86413	4
7	Zahnrad Z=29 Gear Z=29	86467	2
8	Zahnrad Z=29 Gear Z=29	86468	2
9	Kontaktfeder contact spring	116876	2
10	Kardanwelle Cardan shaft	87154	2
11	Standardkupplung Standard coupling	89246	5
12	Kupplungskammer Coupling chamber	109521	3
13	Lager für Schneckenachse Bearing for worm axle	89749	6
14	Zurüstbeutel Bag with accessories	129541	28
15	Radsatz ohne Haftring Wheelset without traction tyre	90833	18
16	Schneckendeckel Worm cover	94707	3
17	Ansatzschraube M2x8 Screw M2x8	100101	3
18	Radkontakt Wheel contact	100256	2
19	Blendensteckteilesatz Part set bogie	108810	20
20	Blende 1 kpl. Bogie frame 1 ass.	124904	25
21	Blende 2 kpl. Bogie frame 2 ass.	114637	25
22	Schenckensatz Worm set	86977	24
23	Federblock Spring block	114639	2
24	Radsatz mit 2 Haftringen Wheelset w. 2 tractions tyre	107378	20
25	Getriebesatz Gear set	109090	24
26	Distanzplättchen Spacer	113326	2
27	GF-Schraube M2x5 GF-Screw M2x5	114966	2
28	Kontakthalter Contact holder	113165	3
AC-Wechselstrom			
29	Haftringsatz 10 Stk. 12,5mm-15,3mm Set with traction tieres 10 pieces	40075	---
30	Schleifer 46mm Wiper 46mm	86031	26
31	Radsatz mit Haftringen Wheelset w. traction tieres	90834	20
32	Radsatz ohne Zahnrad Wheelset without gear	90835	16
33	Radsatz ohne Haftring Wheelset without traction tyre	90836	18
34	Getriebeboden AC Gear bottom AC	109114	6
35	GF-Schraube M1,6x5 GF-Screw M1,6x5	115269	2

Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler, oder Ihrer Landesvertretung:
You can order your Replacement Parts at your local dealer, your country representative: