

Symbolische Darstellung
Symbolic Illustration


Fleischmann **Ersatzteilliste**
Replacement Parts

































































714407	SNCF BR 044	=		N
714477		=	🔊	N


Pos. Nr. Pos.no.	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
1	LOKGEHÄUSE KPL. Loco body assy. complete	10714407	29
2	UMLAUFBLECH KPL. Running board	11714407	27
3	TS - TREPPEN, Part set - Steps,	146786	8
4	TS - ZUGHAKEN Part set - coupling hooks	19714401	14
5	REICHSBAHNLAMPE (LOK) Reichsbahn lamp	197144022	6
6	TS - RAHMENTEIL,LUFTBEHÄLTER Part set - Frame part, air tank	146785	9
7	SCHNECKE Worm gear	56762510	6
8	LEITER LI.+RE.+TREPPE-SATZ Ladder L+R + steps - set	22714401	6
9	LOKFAHRGESTELL MIT RÄDERN Loco chassis with wheels	31714407	31
10	STEUERUNG KPL.M.KREUZKÖPFEN Reversing gear complete	32714407	28
11	DECKPLATTE UNTEN (LOK) Lower cover plate	33714407	3
12	VORLAUF + AUSTECKTEIL Front bogie + plug-out part	37714407	7
13	ADAPTER Adaptor	145073	5
14	ZYLINDERKASTEN -SATZ Cylinder box - set	48714407	9
15	MOTOR Motor	50714401	28
16	BLECHSCHRAUBE Tapping screw	00713309	1
17	MOTORHALTER Motor retainer clip	50792400	3
18	KONTAKTFEDER MIT BOLZEN Contact spring with bolt	61793400	4
19	LEITERPLATTE KPL. (LOK+LICHT) PCB complete	65724600	20
20	LEITERPLATTE KPL. PCB complete	65724800	12
21	BRÜCKENSTECKER Bridge	66710900	18
22	STECKPUFFER (GEWÖLBT) Plug-in buffer (curved)	00757011	2
23	STECKPUFFER (FLACH) Plug-in buffer (flat)	00757012	2
24	LINSENSCHRAUBE M1,6x2/4,8 mm Button screw	00704902	2
25	LINSENSCHRAUBE Button screw	00704904	2
Sound			
26	LAUTSPRECHER Loudspeaker	68702500	16
27	LAUTSPRECHERAUFNAHME Loudspeaker reception	68702700	4
28	SOUNDDECODER Sound decoder	68714477	40
29	UMLAUFBLECH KPL. Running board	11714477	27

Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten
We reserve the right to change the construction and specification

Auflage 05/2021 Blatt 4500 Best. Nr. 80714407930
Edition 05/2021 Page 4500 Order no 80714407930

Symbolische Darstellung
Symbolic Illustration

Fleischmann **Ersatzteilliste**
Replacement Parts



714407	SNCF BR 044	=		N
714477		=		N

Pos. Nr. Pos.no.	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
1	KUPPLUNG N-SPUR Coupling	98189	6
2	TS - REICHSBAHNLAMPEN Part set - REICHSBAHN lamps	144681	10
3	TENDERGEHÄUSE KPL. Tender body assy. complete	20714407	25
4	TENDERRAHMEN KPL. Tender frame complete	21714407	12
5	LICHTLEITER (tender) Light conductor	144684	4
6	DEICHSEL Short coupling reception	38806900	7
7	TENDERFAHRGESTELL Tender framework	41714407	19
8	DECKPLATTE UNTEN (TENDER) Lower cover plate	43714407	4
9	TREIBRAD LI. Driving wheel L.	51718210	7
10	TREIBRAD RE. Driving wheel R.	51718310	7
11	KUPPELRAD Coupled wheel	51718410	7
12	KUPPELRAD Coupled wheel	51718510	7
13	KUPPELRAD Coupled wheel	51718610	7
14	ACHSE Axle	00527009	1
15	RADACHSE Axle for wheels	52701300	5
16	RADSATZ KPL. (VORLAUF) Wheelset complete	53718310	13
17	RADSATZ KPL.M.Z.M.N. Wheelset comp. w. gearwh. w. groove	53718410	11
18	RADSATZ KPL. O.Z.O.N. Wheelset comp. w/o gearwh.w/o groove	53718510	10
19	HAFTREIFEN Traction tyre	00547001	1
20	UNTERSETZUNGSRAD Z:9/14 M 0,3 Reduction gear wheel	00567145	6
21	UNTERSETZUNGSRAD Z:14 M0,3 Reduction gear wheel	86496	3
22	UNTERSETZUNGSRAD Z:11/16 M0,3 Reduction gear wheel	56720100	4
23	LEITERPLATTE KPL. (TENDER) PCB complete	65724700	17
24	GF-SCHRAUBE GF - screw	115269	3
25	SK-SCHRAUBE SK - screw	125023	3
26	BOLZEN F. KUPPELSTANGE Bolt for coupling rod	00730562	2
27	BOLZEN F. KUPPELSTANGE Bolt for coupling rod	00730570	1
28	ZUGFEDER Draw spring	109832	3
29	Zahnradachse Wheel axle	144134	4
30	STANDARD STECKKUPPLUNG Standard plug-in coupling	9525	---
31	PROFI STECKKUPPLUNG Pro plug-in coupling	9545	---

Ersatzteile erhalten Sie direkt unter www.fleischmann.de, bei Ihrem Fachhändler.
Spare parts can be ordered directly at www.fleischmann.de and from your local dealer.